



Поз.	Номер	Наименование
1	НУ/МС 150-01	корпус ручки правый
2	НУ/МС 150-02	выключатель
3	НУ/МС 150-03	шнур сетевой
4	НУ/МС 150-04	конденсатор
5	НУ/МС 150-05	держатель шнура
6	НУ/МС 150-06	зажим шнура
7	НУ/МС 150-07	винт
8	НУ/МС 150-08	накладка
9	НУ/МС 150-09	корпус ручки левый
10	НУ/МС 150-10	винт
11	НУ/МС 150-11	крышка корпуса
12	НУ/МС 150-12	крышка
13	НУ/МС 150-13	щетка
14	НУ/МС 150-14	зажим щетки
15	НУ/МС 150-15	щеткодержатель
16	НУ/МС 150-16	болт
17	НУ/МС 150-17	корпус двигателя
18	НУ/МС 150-18	статор
19	НУ/МС 150-19	крышка статора
20	НУ/МС 150-20	винт
21	НУ/МС 150-21	подшипнокодержатель
22	НУ/МС 150-22	подшипник
23	НУ/МС 150-23	ротор
24	НУ/МС 150-24	пружина
25	НУ/МС 150-25	стопор
26	НУ/МС 150-26	подшипник
27	НУ/МС 150-27	пружина
28	НУ/МС 150-28	корпус редуктора
29	НУ/МС 150-29	сальник
30	НУ/МС 150-30	болт
31	НУ/МС 150-31	шайба гровер
32	НУ/МС 150-32	шайба
33	НУ/МС 150-33	болт
34	НУ/МС 150-34	регулируемый винт
35	НУ/МС 150-35	шайба
36	НУ/МС 150-36	кожух
37	НУ/МС 150-37	стопорный фланец
38	НУ/МС 150-38	диск
39	НУ/МС 150-39	болт
40	НУ/МС 150-40	рукоятка передняя
41	НУ/МС 150-41	кольцо
42	НУ/МС 150-42	кольцо
43	НУ/МС 150-43	втулка
44	НУ/МС 150-44	крепежный фланец
45	НУ/МС 150-45	предохранительный щиток
46	НУ/МС 150-46	шайба гровер
47	НУ/МС 150-47	шайба
48	НУ/МС 150-48	винт
49	НУ/МС 150-49	опорная шайба
50	НУ/МС 150-50	подшипник
51	НУ/МС 150-51	кожух
52	НУ/МС 150-52	ось
53	НУ/МС 150-53	фланец
54	НУ/МС 150-54	зубчатая передача
55	НУ/МС 150-55	колесо
56	НУ/МС 150-56	винт
57	НУ/МС 150-57	крышка
58	НУ/МС 150-58	винт
59	НУ/МС 150-59	пружина
60	НУ/МС 150-60	клеммы
61	НУ/МС 150-61	аккумулятор
62	НУ/МС 150-62	винт
63	НУ/МС 150-63	выключатель лазера
64	НУ/МС 150-64	винт
65	НУ/МС 150-65	корпус
66	НУ/МС 150-66	винт
67	НУ/МС 150-67	элемент
68	НУ/МС 150-68	лазер
69	НУ/МС 150-69	корпус лазера